

Link do produktu: <https://swiatrozkoszy.com.pl/amantes-cookie-stymulator-usta-fioletowy-p-105532.html>

Amantes Cookie stymulator usta fioletowy



Cena	188,00 zł
Dostępność	W magazynie dostawcy
Czas dostawy do Klienta	3 dni
Numer katalogowy	AMANTES-05
Kod producenta	AMANTES-05
Kod EAN	5906068230005
Producent	Brak

Opis produktu

Rozbawione usta **COOKIE** i język wibrator do stymulacji łechtaczki

Niesamowity stymulator łechtaczki, wibrator otoczony słodkimi poruszającymi się ustkami! Te usta się poruszają, oferując jednocześnie pieszczoty językiem wibratorem który będzie głąskał to, na co go skierujesz.

Rozgadane usta niesfornej Cookie rozbawiają wszystkich swoimi niezwykle opowieściami o tym, co miłe, rozkoszne, figlarne i zabawne! Cookie pieści zaskakująco, w zaskakujących miejscach i jest kwintesencją beztroskiej zabawy.

- wibrator z 5 trybami wibracji w języku
- 10 trybów kłapania ust
- wodoodporny
- ładowany magnetycznie (ładowarka dołączona do produktu)
- Długość: ok 13 cm
- Szerokość "ust": 5,5 cm
- Szerokość "języka": 2,5 cm
- Wysokość "ust": ok. 5 cm
- Jeśli chcesz poprawić doznania, użyj lubrykantu. Używaj wyłącznie z żelem na bazie wody!

Unikalny i zupełnie nowy rodzaj stymulacji, którą zaspokoisz swoje pragnienie uniesienia i orgazmu. Całość zamknięta w eleganckiej formie, pokryta gładkim silikonem w kolorze przyciągającym wzrok. W pełni wodoodporny, pięknie wykończony, doskonale sprawdzi się u osób, które kochają stymulację zewnętrzną i niestandardowe pieszczoty!

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

- Materiał: silikon i ABS
- Wodoodporność: IPX-6
- Czas pracy: 60 min
- Czas ładowania: 120 min
- Wymiary: 54 x 58 x 125mm
- Stymulacja: 10 programów wibracji, 5 programów kłapania
- Ładowanie magnetyczne USB.

Przed użyciem pierwszy raz załaduj produkt do pełna. Po naładowaniu światelko przestaje migać.

Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, żeby uruchomić gotowość zabawki. Wciskaj krótko przycisk z falką, żeby uruchomić wibracje i przełączać się między programami. Wciskaj krótko przycisk z ustami, by włączyć tryb kłapania i przełączać się pomiędzy programami. Przytrzymaj dłużej przycisk z falką lub ustaa by wyłączyć tryby.

Myj po każdym użyciu. Do mycia używaj ciepłej wody z mydłem anybakteryjnym lub środka przeznaczonego do mycia

akcesoriów erotycznych. Osusz papierowym ręcznikiem lub na suszarce. Nawilżać wyłącznie żelem na bazie wody.

Unikać kontaktu z olejkami, kremami, silikonem, detergentami, wazeliną, alkoholem czy acetonem.

Przechowuj w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci i zwierząt, bez bezpośredniego kontaktu z innymi akcesoriami. W razie gdyby produkt lub jego części zostały spożyte przez zwierzę lub dziecko, niezwłocznie udaj się po pomoc medyczną.

Biting mouth and vibratin tounge clitoral stimulator COOKIE

An amazing biting mouth clitoral stimulator with a vibrating tongue! These lips move while offering caresses with a vibrating tongue that will stroke whatever you point it at.

Chatty lips of the mischievous Cookie amuse everyone with their extraordinary stories about what's delightful, pleasurable, playful, and funny! Cookie caresses surprisingly, in surprising places, and is the epitome of carefree fun.

- 5 vibration modes
- 10 biting modes
- Waterproof
- Magnetic charging
- Size: 13 cm x 5.5 cm x 5cm
- Tongue width: 2.5 cm
- Use only with water-based lube to make your experiences more exciting

A unique and completely new type of stimulation that will satisfy your desire for elation and orgasm. The whole thing is enclosed in an elegant form, covered with smooth silicone in an eye-catching color. Fully waterproof, beautifully finished, perfect for people who love external stimulation and non-standard caresses!

USER MANUAL:

- Material: silicone and ABS
- Waterproof: IPX-6
- Working time: 60 min
- Charging time: 120 min
- Dimensions: 54 x 58 x 125mm
- Stimulation: 10 vibration programs, 5 biting programs
- USB magnetic charging.

Before using the product for the first time, fully load it. After charging, the light stops flashing.

Hold the ON/OFF button for 3 seconds to activate the toy. Briefly press the VIBE button to start vibrations and switch between programs. Briefly press the MOUTH button to activate bite mode and switch between programs. Long press the VIBE or MOUTH button to turn off the modes.

Wash after each use. To wash, use warm water with antibacterial soap or a product intended for cleaning erotic accessories. Dry with a paper towel or on a dryer. Lubricate only with a water-based gel.

Avoid contact with oils, creams, silicone, detergents, Vaseline, alcohol or acetone. Store in a safe place away from children and animals, without direct contact with other accessories. If the product or parts of it are ingested by an animal or child, seek medical help immediately.