

Link do produktu: <https://swiatrozkoszy.com.pl/stymulator-soniczny-lelo-sona-czarny-p-104920.html>



Stymulator soniczny LELO SONA czarny

Cena	389,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas dostawy do Klienta	3 dni
Numer katalogowy	394_7350075026171
Kod producenta	7350075026171
Kod EAN	7350075026171
Producent	Brak

Opis produktu

Masażer soniczny łechtaczki

Poznaj masażer soniczny, który stymuluje o 75% większą powierzchnię łechtaczki, dostarczając doznań, które odmienią twoje życie – orgazm po orgazmie. SONA wykorzystuje fale dźwiękowe i impulsy do stymulacji całej łechtaczki – nad, pod i od wewnątrz. Ponieważ nie musi w ogóle bezpośrednio dotykać łechtaczki, możesz używać go WSZĘDZIE. SONA nie jest tradycyjnym produktem erotycznym, nawet nie wydaje takich dźwięków. Cichy i powściągliwy – idealny dla użytkowników, które potrzebują dyskrecji.

- UJEŹDŻAJĄC FALE - SONA to soniczny masażer łechtaczkowy. A to znaczy, że nie używa wibracji, zamiast tego wykorzystując fale dźwiękowe oraz impulsy do stymulacji całej łechtaczki – nie tylko zewnętrznych jej części, które możesz zobaczyć i dotknąć.
- GOTOWA, DO STARTU, START - SONA oferuje osiem różnych intensywnie przyjemnych ustawień, więc znajdziesz dla siebie idealne doznania.
- ZANURZ SIĘ - Masażer SONA jest w 100% wodoodporny i niezwykle łatwy do wyczyszczenia. Wykonano go z jednego kawałka silikonu, co zapewnia wodoszczelność. Idealny do kąpeli, pod prysznic i do jacuzzi.

JAK UŻYWAĆ?

KROK 1: NAŁOŻ LUBRYKANT

Nawilżaj, nawilżaj, nawilżaj. Przed użytkowaniem oraz w trakcie nanieś na swoje ciało oraz na urządzenie SONA dość dużą ilość lubrykantu na bazie wody.

KROK 2: SŁUCHAJ SWEGO CIAŁA

Rozpocznij od umieszczenia otworu urządzenia na łechtaczce lub w jej pobliżu, jeśli bezpośredni kontakt jest dla ciebie zbyt intensywny. Stymuluj swoją łechtaczkę, aż nie stanie się czuła. Twoje ciało podpowie ci, co jest dla ciebie odpowiednie. Nie bój się zrobić sobie przerwy, jeśli poziom intensywności jest zbyt wysoki. Nie istnieje żaden właściwy sposób na osiągnięcie orgazmu, liczy się tylko twój własny.

KROK 3: WSKAZÓWKI DO ZABAWY W WODZIE

Jeśli chcesz zabrać swoje urządzenie SONA do wanny lub pod prysznic, to pamiętaj o tym, że woda przeszkadza ciału w procesie naturalnej lubrykacji, sprawiając, iż twoja łechtaczka jest jeszcze bardziej czuła, a skóra staje się sucha. Stracisz również korzyści z użytkowania SONA z wykorzystaniem lubrykantu na bazie wody, co jest zalecanym przez nas sposobem użytkowania.

CO JEST W OPAKOWANIU

-
- SONA
 - USB Ładowarka
 - Satynowy pokrowiec
 - Rejestracyjna karta gwarancyjna
 - Szczegółowa instrukcja obsługi

PODSUMOWANIE

- Materiały: Tworzywo ABS / Silikon
- Wykończenie: Matowe
- Wymiary: 115 x 50 x 56mm
- Waga: 116g
- Bateria: Li-Ion 530mA 3.7V
- Ładowanie: 2 h przy 5.0V 400mA
- Czas użytkowania: 1H
- Tryb czuwania: Do 90 dni
- Częstotliwość: 120Hz
- Maks. Poziom hałasu: 50dB
- Interfejs: trzy przyciski, 8 trybów

Informacje pochodzą z oficjalnej strony producenta Lelo.