

Link do produktu: <https://swiatrozkoszy.com.pl/wibrator-krolik-dini-rozgrzewajacy-czarny-p-105545.html>



Wibrator królik Dini rozgrzewający czarny

Cena	136,00 zł
Dostępność	W magazynie dostawcy
Czas dostawy do Klienta	3 dni
Numer katalogowy	NS-10203030
Kod producenta	NS-10203030
Kod EAN	5901721095939
Producent	Brak

Opis produktu

Króliczek rozgrzewający z pętelką idealny dla wymagających osób, które kochają zabawki przyciągające spojrzenia.

- Dwa silniki
- Osobny przycisk nagrzewania do 40C
- Cichy
- Wodoodporny
- Całość pokryta gładkim silikonem, giętki trzon
- Wygodna rączka do trzymania typu loop (pętelka)
- Długość całkowita 19cm, długość części penetracyjnej 10cm
- Średnica w najgrubszym miejscu 3cm
- Kilkanaście trybów wibracji
- Czas do pełnego naładowania 3 godziny, czuwanie po naładowaniu do 3 miesięcy
- Czas pracy w zależności od wybranej mocy wibracji do 1,5 godziny
- Ładowanie USB (kabel dołączony do produktu)

Wibrator królik z dwoma mocnymi silniczkami, pokryty gładkim silikonem doskonale spełni wymagania osób poszukujących eleganckiego gadżetu, który spełni najważniejsze ich potrzeby przyjemnościowe.

Funkcja rozgrzewania rozgrzeje ciało, zwiększy przepływ krwi i przygotowuje Cię na jeszcze większą przyjemność.

Wibrator ma przyjazne gabaryty i rozkosznie zaprasza do zabawy nawet bardzo początkujące osoby, które pragną mieć ładnie prezentujący się wibrator.

Zaokrąglona, delikatnie szersza i wygięta końcówka wibratora cudownie sprawdza się jako delikatny "rozgrzewacz" wulwy przed wprowadzeniem wibratora do środka - masu nim łechtaczkę, wargi sromowe i wejście do pochwy, a następnie po wsunięciu poczuć jak wibruje na Twoim punkcie G, masuje przednią ścianę pochwy i sprawia, że wagina naprawdę się zwilża, a Ty odczuwasz większą i większą przyjemność.

Wypustka łechtaczkowa w klasycznym kształcie małego króliczka pieści łechtaczkę wibrującymi uszkami lub główką króliczka, jeśli tylko docisniesz go bardziej do łechtaczki.

Wygodna rączka w kształcie pętelki pozwala swobodnie poruszać gadżetem, bez wysiłku i płynnie. To ogromna przyjemność, nie musisz ścisnąć wibratora, żeby całkowicie się rozluźnić! Wykończenie w złotym kolorze cieszy oko i jest gładkie w dotyku.

Włączanie

- Przytrzymaj przycisk (+) przez chwilę
- Przełączaj tryby wibracji przyciskiem z ikoną zębatej falki

-
- Włączaj tryb rozgrzewania przyciskiem środkowym z ikoną płomienia

Uwagi końcowe

- Delikatny w dotyku i gładki silikon jest bezpieczny dla Twojego ciała. Możesz go umyć w ciepłej wodzie z mydłem.
- Do nawilżania używaj wyłącznie żeli na bazie wody! Silikonowe żele i tłuste oliwki mogą zniszczyć gadżet.

Myj po każdym użyciu. Do mycia używaj ciepłej wody z mydłem anybakteryjnym lub środka przeznaczonego do mycia akcesoriów erotycznych. Nie szorować elementów plastikowych (zdobionych). Osusz papierowym ręcznikiem lub na suszarce. Nawilżać wyłącznie żelem na bazie wody.

Unikać kontaktu z olejkami, kremami, silikonem, detergentami, wazeliną, alkoholem czy acetonem. Trzymać w temperaturze pokojowej. Nie wychładzać i nie przegrzewać. Ładowarka USB dołączona jest do produktu. Nie ładować przy pomocy przejściówki sieciowej powyżej 1,5A. Przechowuj w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci i zwierząt, bez bezpośredniego kontaktu z innymi akcesoriami. W razie gdyby produkt lub jego części zostały spożyte przez zwierzę lub dziecko, niezwłocznie udaj się po pomoc medyczną.