

Link do produktu: <https://swiatrozkoszy.com.pl/feelztoys-zdalnie-sterowany-wibrator-do-majtek-czarny-p-103207.html>



FeelzToys - Zdalnie Sterowany Wibrator Do Majtek Czarny

Cena	170,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	FE052C
Kod producenta	FE052C
Producent	FeelzToys

Opis produktu

FEELZTOYS - ZDALNIE STEROWANY WIBRATOR DO MAJTEK CZARNY

Majtki w stylu Feelztoys są niezwykle ekscytujące w noszeniu! Dyskretny, stylowy wibrator zabierze Cię w przygodę.

A raczej: możesz zabrać ze sobą wibrator i wyruszyć na przygodę. Ponieważ ten wibrator idealnie pasuje do Twoich majtek i posiada pilota, dzięki czemu możesz całkowicie przekazać kontrolę komuś innemu. Twój partner na przykład. Noś wibrator podczas wieczornego wyjścia i baw się ze sobą lub spędź romantyczny wieczór ze swoim partnerem i pozwól mu decydować, jak bardzo będziesz podekscytowany. Wyjście nigdy nie było tak ekscytujące.

- Ta zabawka erotyczna jest bardzo bezpieczna, ponieważ jest wykonana w 100% z bezpiecznego dla ciała silikonu i jest w 100% wodoodporna.
- Nie musisz się więc martwić, że zmokniesz, możesz całkowicie odpuścić. Kształt jest ergonomicznie zaprojektowany, dzięki czemu jest bardzo przyjemny w noszeniu. Nie czujesz tego, dopóki nie zaczniesz wibrować...

I również bardzo ważne: atmosfera majtek jest cicha jak szept, więc tylko Ty i Twój partner wiecie, co się w Was dzieje.

Wibrator wytrzyma do 8 godzin w kołyszący się wieczór, więc masz mnóstwo czasu na zabawę. Pilot zdalnego sterowania działa z odległości do 15 metrów, więc jest mnóstwo miejsca na ekscytujący, intensywny i zabawny wieczór!

Ten wibrator do majtek to także bardzo miły prezent dla dziewczyny lub na wieczór panieński? Zabawa i emocje gwarantowane!

Specyfikacja produktu:

- Rozmiar: 45 x 100 mm
- Materiał: 100% silikon bezpieczny dla ciała
- Cichy jak szept
- Wodoodporny (IPX6)
- 8 godzin czuwania
- Do 1,5 godziny pracy na pełnym akumulatorze, nawet po 8 godzinach czuwania
- 6 wzorców wibracji i intensywności
- Pilot: zasięg 15 metrów
- Bezwonny

Instrukcje: Włącz wibrację majtek, naciskając przycisk na wibracji majtek przez 3 sekundy, aż poczujesz, że zabawka wibruje 1x. Tryb majtek znajduje się teraz w trybie gotowości i można nim dalej sterować za pomocą pilota.

- Umieść majtki wklęsłą stroną do góry w majtkach. Małe kropki dotkną łechtaczki. Załóż majtki, a będziesz mogła wygodnie nosić majtki przez wiele godzin. Za pomocą pilota możesz kontrolować wzorce wibracji.

anteed!