

Link do produktu: <https://swiatrozkoszy.com.pl/masturbator-tenga-spinner-beads-p-104942.html>



Masturbator Tenga Spinner Beads

Cena	156,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas dostawy do Klienta	3 dni
Numer katalogowy	4570030970971
Kod producenta	4570030970971
Kod EAN	4570030970971
Producent	Brak

Opis produktu

Zakręcony masturbator kultowej japońskiej marki Tenga!

Niesamowity masturbator, który stymuluje ruchem rotacyjnym. Specjalna technologia, która powoduje, że podczas zwykłej masturbacji ten gadżet samodzielnie obraca się wokół własnej osi, oferując Ci genialne rotacyjne pieścizoty! Każdy masturbator Tenga Spinner ma w opakowaniu dołączoną torebkę lubrykantu wodnego Tenga Hole Lotion Real. Każdy z nich ma inną średnicę i twardość, więc możesz sobie wybrać taki masturbator, który spełni Twoje najdziksze fantazje i potrzeby w zakresie ucisku.

Spinnery mają różny poziom twardości, intensywności stymulacji i średnicę otworu.

Dobierz sobie odpowiedni Spinner:

- PIXEL 04: poziom twardości: 3,5 intensywność stymulacji: 2 średnica otworu 5
- TETRA 01: poziom twardości: 3, intensywność stymulacji: 3 średnica otworu 4,5
- HEXA 02: poziom twardości: 4, intensywność stymulacji: 4 średnica otworu 3,5
- SHELL 03: poziom twardości: 4,5 intensywność stymulacji: 4 średnica otworu 3
- BEADS 05: poziom twardości: 2,5 intensywność stymulacji: 4,5 średnica otworu 3
- BRICK 06: poziom twardości: 2, intensywność stymulacji: 5 średnica otworu 2

Stosowanie

- Zdejmij obudowę zewnętrzną, lekko przekręcając i podnosząc
- Zdejmij SPINNER i rozpakuj z ochronnego plastiku
- Pamiętaj, aby użyć lubrykantu wodnego wlewając go do środka
- Nałóż na penis i ciesz się doznaniem.
- Trzymając masturbator przy końcówce (nie przy otworze!) maksymalizujemy uczucie skręcania się produktu.
- Po użyciu produkt można czyścić i suszyć w obudowie.

Czyszczenie

- Ostrożnie odciągnij krawędź SPINNERA, aby wyczyścić wnętrze.
- Umyć pod bieżącą letnią wodą i łagodnym / neutralnym mydłem.
- Zdejmij dolną część obudowy SPINNER, lekko ją przekręcając i pociągnij, aby w obudowie zapewnić przepływ powietrza.
- Umieść SPINNER w przezroczystym osuszaczu i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.
- Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do innych produktów TENGA, SPINNER nie jest zaprojektowany do całkowitego odwracania na lewą stronę, więc należy go wyłącznie lekko rozchylić by swobodnie wlać do niego wodę i wyczyścić. Próba intensywnego rozszerzania czy odwracania gadżetu może skutkować rozerwaniem.

Japońskie masturbatory TENGA to numer 1 na świecie designerskich masturbatorów! Wysoka jakość wykonania i elegancki design. Dzięki technologii 21 wieku zapewniają odczucia których nie zaznałeś nigdy wcześniej. To rewolucja w dziedzinie masturbacji. Po prostu musisz to mieć!