

Link do produktu: <https://swiatrozkoszy.com.pl/stymulator-lechtaczki-ssacy-fuksja-p-105546.html>



Stymulator lechtaczki ssący fuksja

Cena	73,00 zł
Dostępność	W magazynie dostawcy
Czas dostawy do Klienta	3 dni
Numer katalogowy	NS-10203031
Kod producenta	NS-10203031
Kod EAN	5901721095946
Producent	Brak

Opis produktu

Ten fikuśny stymulator lechtaczki da Ci niesamowite wrażenia ssania.

Wymiary: 12 cm x 3,6 cm
Średnica komory lechtaczkowej: 10mm
10 poziomów ssania
Wodoodporny
Ekstremalnie cichy, maksymalna głośność 50dB
Czas ładowania 30 min
Maksymalny czas pracy na jednym ładowaniu 60 min, w zależności od używanej siły ssania
Ładownie USB

Wygodny do trzymania w dłoni, pokryty gładkim silikonem zapewni Ci wrażenia, o jakich trąbią fora internetowe i wszystkie Twoje koleżanki, ale bez rozbijania banku! Gładki silikon jest bezpieczny dla ciała i pozwala cieszyć się gadżetem nawet osobom z najwrażliwszą skórą. Ulubiony dla wielu osób fuksjowy kolor przyciąga i cieszy wzrok. Cicha zabawka, którą dyskretnie ukryjesz blisko łóżka lub w torebce i możesz ją używać jak tylko chcesz - w domu lub na wyjeździe. Wydłużony kształt ułatwia przystawianie gadżetu do lechtaczki. Do zabawki dołączona jest ładowarka USB.

Myj po każdym użyciu. Do mycia używaj ciepłej wody z mydłem anybakteryjnym lub środka przeznaczonego do mycia akcesoriów erotycznych. Nie szorować elementów plastikowych (zdobionych). Osusz papierowym ręcznikiem lub na suszarce. Nawilżać wyłącznie żelam na bazie wody.

Unikać kontaktu z olejkami, kremami, silikonem, detergentami, wazeliną, alkoholem czy acetonem. Trzymać w temperaturze pokojowej. Nie wychładzać i nie przegrzewać. Ładowarka USB dołączona jest do produktu. Nie ładować przy pomocy przejściówki sieciowej powyżej 1,5A. Przechowuj w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci i zwierząt, bez bezpośredniego kontaktu z innymi akcesoriami. W razie gdyby produkt lub jego części zostały spożyte przez zwierzę lub dziecko, niezwłocznie udaj się po pomoc medyczną.