

Link do produktu: <https://swiatrozkoszy.com.pl/wibrator-krolik-rozgrzewajacy-20cm-usb-czarny-p-107363.html>



Wibrator Królik rozgrzewający 20cm USB czarny

Cena	131,00 zł
Dostępność	W magazynie dostawcy
Czas dostawy do Klienta	3 dni
Numer katalogowy	NS-10203001
Kod producenta	NS-10203001
Kod EAN	5901721095649
Producent	Brak

Opis produktu

Świetnie wyprofilowany wibrator typu królik zaprojektowany z myślą o maksymalnej przyjemności dla każdej osoby z pochwą i łechtaczką.

- Dwa niezależnie sterowane silniki
- Ciche i silne wibracje, maksymalna głośność poniżej 40 decybeli
- Łatwy w obsłudze panel sterowania z czterema przyciskami
- W pełni pokryty miękkim silikonem
- Giętki i przyjemny w dotyku trzon
- Miękkie, królicze uszka stymulujące łechtaczkę
- 16 trybów wibracji
- Funkcja podgrzewania do 40 stopni C
- 100% wodoodporny, może być używany w wannie bądź pod prysznicem
- Ładowanie USB
- Wibrator w pełni naładowany może działać aż do 1,5 godziny (w zależności od wybranej siły wibracji)
- Długość całkowita 20,2cm
- Długość części penetracyjnej 12cm
- Średnica 3,4cm
- Wykonany z elastycznego, gładkiego i bezpiecznego dla ciała silikonu.

Jego odpowiednio wyprofilowany kształt ułatwia stymulację punktu G na przedniej ścianie pochwy dłuższą wypustką penetracyjną oraz łechtaczki na zewnątrz jednocześnie. Wypustka łechtaczkowa jest mniejsza i na tyle giętka, aby doskonale dopasować się do kształtu łechtaczki. Dwa uszka odpowiednio ustawione, by pieścić łechtaczkę symetrycznie i dawać dodatkowe, ekscytujące doznania. Cały wibrator jest elastyczny i łatwo nim operować dociskając do strefy G oraz łechtaczki w idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb sposób.

Wibrator jest wyposażony w 16 trybów wibracji i prędkości, które łatwo zmieniać przy pomocy rzycisków. Wibrator Dodatkowo posiada możliwość włączenia podgrzewania do temperatury 40 stopni Celsjusza.

Myj po każdym użyciu. Do mycia używaj ciepłej wody z mydłem anybakteryjnym lub środka przeznaczonego do mycia akcesoriów erotycznych. Nie szorować elementów plastikowych (zdobionych). Osusz papierowym ręcznikiem lub na suszarce. Nawilżać wyłącznie żel na bazie wody.

Unikać kontaktu z olejkami, kremami, silikonem, detergentami, wazeliną, alkoholem czy acetonem. Trzymać w temperaturze pokojowej. Nie wychładzać i nie przegrzewać. Ładowarka USB dołączona jest do produktu. Nie ładować przy pomocy przejściówki sieciowej powyżej 1,5A. Przechowuj w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci i zwierząt, bez bezpośredniego kontaktu z innymi akcesoriami. W razie gdyby produkt lub jego części zostały spożyte przez zwierzę lub dziecko, niezwłocznie udaj się po pomoc medyczną.